GUÍA DE MEDICIÓN
CORTINAS TRADICIONALES


SI NOS COMPRAS LA CORTINA + RIEL O BARRA

PASO 1:
CALCULA EL ANCHO DE TU CORTINA

Indica el ancho del espacio que quieres cubrir. Nosotros calculamos la cantidad de tela necesaria según la confección que elijas.
El riel o la barra tendrá el ancho que indiques en tu pedido, y la cortina se confeccionará para cubrir ese mismo ancho.

CASO 1:
HAY SUFICIENTE ESPACIO LIBRE A AMBOS LADOS DE LA VENTANA


Mide el ancho del marco de la ventana y suma 30 cm (15 cm a cada lado).



CASO 2:
LA VENTANA ESTÁ ENCAJADA ENTRE PAREDES


Mide el ancho del hueco entre las paredes y resta 1 cm (0,5 cm a cada lado).

Así, evitarás que el riel o barra de tu cortina sea más ancha que el hueco disponible y no quepa en él.



CASO 3:
A UN LADO DE LA VENTANA, HAY ESPACIO LIBRE; AL OTRO LADO, NO

Mide desde la pared del lado sin espacio hasta el borde exterior del marco del lado libre. Después, suma 15 cm.



GUÍA DE MEDICIÓN
CORTINAS TRADICIONALES

SI NOS COMPRAS LA CORTINA + RIEL O BARRA


PASO 2:
CALCULA EL ALTO DE TU CORTINA

Indica el alto del espacio que quieres cubrir. Nosotros calculamos la altura de la cortina teniendo en cuenta lo que ocupa el riel o la barra.
El conjunto completo, cortina y riel o barra incluidos, tendrá el alto que indiques en tu pedido.

CASO 1:
INSTALACIÓN A LA PARED


HASTA EL SUELO

Mide desde la parte superior del marco de la ventana hasta el suelo y suma 15 cm por arriba.



CORTINA CORTA

Mide el alto del marco de la ventana y suma 30 cm (15 cm por arriba y 15 cm por abajo).




CASO 2:
INSTALACIÓN AL TECHO

HASTA EL SUELO

Mide desde el techo hasta el suelo.

> Si prefieres que la cortina no llegue a rozar el suelo, resta 1,5 cm a la altura total del hueco que deseas cubrir.



CORTINA CORTA

Mide desde el techo hasta el borde inferior del marco de la ventana y suma 15 cm.

